

Configuración de cámara

Original · AHD · NTSC · CVBS

IMPORTANTE

Realice el proceso con la unidad encendida. No modifique otros parámetros si no es necesario.

1

Acceda a ajustes

Entre en Ajustes desde el menú principal

2

Menú de vídeo

Acceda al apartado Vídeo

3

Canal de cámara

Busque Canal de hardware de la cámara

4

Seleccione formato

Original / AHD / NTSC / CVBS

5

Reinicio inicial

Reinicie si el sistema lo solicita

6

Prueba de cámara

Introduzca marcha atrás

7

Pantalla negra

Mantenga pulsada la pantalla

8

Menú oculto

Pulse Tipo de entrada

9

Auto detección

Seleccione Reconocimiento automático

10

Guardar

Pulse Guardar cuando vea imagen

11

Reinicio final

Reinicie para guardar cambios

RECOMENDACIÓN

Si no detecta la imagen, repita el reconocimiento automático hasta que la unidad localice la señal correcta de la cámara.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

- No modificar otros parámetros del sistema.
- Verificar compatibilidad de la cámara instalada.
- Revisar alimentación, masa y señal de vídeo.
- Usar siempre componentes y software Navisson.