



IMPORTANTE

Mantenga el vehículo encendido durante todo el proceso. No interrumpa la unidad.

1

Acceda a ajustes

Menú principal > Ajustes > Ajustes de fábrica

2

Código de fábrica

Introduzca el código 123654

3

Modo diagnóstico

Acceda al modo diagnóstico

4

Código diagnóstico

Introduzca el código 0001

5

Inicie la lectura

Pulse START para comenzar el registro

6

Reproduzca el fallo

Pulse los botones o genere el error detectado

7

Visualice códigos

Compruebe los códigos CAN BUS en pantalla

8

Guarde el registro

Pulse STOP y después GUARDAR

9

Archivo generado

Se crea el fichero ACTlog en memoria local

10

Envío a soporte

Remita ACTlog + vídeo al servicio técnico

RECOMENDACIÓN

Grabe un vídeo donde se vean claramente los códigos generados en pantalla. Esto permite acelerar el diagnóstico y reducir errores de interpretación.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

- No modificar otros parámetros del sistema.
- No apagar el vehículo durante la lectura.
- Usar siempre software original Navisson.
- Enviar el archivo ACTlog junto con el vídeo del proceso.